

## Montage Regencover

Demonteer eerst de ruit.



De gaten voor de drukknopen kunt u het beste boren voor de bovenschaal gespoten wordt.

U kunt het dekje het beste tijdelijk met plakband aan de bovenschaal bevestigen om de te boren gaten af te tekenen. **Let erop dat de drukknopen achter de ruit niet te dicht bij de ruit gepositioneerd worden. Het dekje is anders op die plek slecht open te krijgen!**

De met de pijl aangegeven drukknopen kunnen het beste als eerste geboord worden. Vanuit deze 2 drukknopen kunt u de andere knopen aftekenen en aanbrengen. Boor de gaten met een 4 mm boor.



Monteer de drukknopen iedere keer direct na het boren; gebruik hiervoor de bijgeleverde popnagels en de **m4 ringen aan de binnenzijde van de bovenschaal**. Door deze ringen wordt de druk beter verdeeld over het kunststof.

Door elke drukknop direct te monteren kunt u het dekje mooi op spanning brengen en de beste positie voor de volgende drukknop bepalen.



uiteindelijk zou dit het resultaat moeten zijn...